CONEXIONES 1

CABLES

- Alimentación ☐
- HDMI ☐
- USB TOUCH ☐
- ¿Con qué otro cable podemos suprimir HDMI y USB touch? ☐

MANDO A DISTANCIA, USB

- PUESTA EN MARCHA Y USO DE MANDO A DISTANCIA. ☐
- CONEXIÓN USB. ☐

CONEXIÓN PC

- HDMI + USB TOUCH ☐
- Conexión VGA ☐

Jorge M. Álvarez García
Maestro colaborador CFIE de León

CONEXIONES 1.1

CABLES

- Alimentación
- HDMI y USB TOUCH deben estar conectados con la misma numeración para que la conectividad sea operativa.
- En el caso de poder conectar un dispositivo al panel a través de la conexión USB- C no necesitaremos los dos cables anteriores, y con un mismo cable veremos nuestro dispositivo en el papel y será interactivo.

MANDO A DISTANCIA, USB

- El mando a distancia tiene las mismas funciones que los botones físicos situados en el frente del panel..
- Cuando conectemos una memoria USB a nuestro panel, aparecerá una ventana emergente solicitando el cambio de visualización de archivos a través del USB. No obstante siempre podremos acceder a estos archivos desde el botón ARCHIVOS de la pantalla de inicio.

CONEXIÓN PC

- Podemos conectar nuestro pc al panel desde los siguientes puertos:
- HDMI + USB TOUCH.
- USB C
- Conexión VGA

Jorge M. Álvarez García
Maestro colaborador CFIE de León

CONFIGURACIÓN 2

WIFI

- Conectar a Cfie0. ☐
- Conectar a escuelas conectadas. ☐
- Conectar a mi propia red wifi ☐
- ¿Puedo conectar el panel a un cable de red? ☐

PIZARRA BLANCA

- Configurar guardado automático. ☐
- Uso de la mano para escribir. Activar y desactivar. ☐
- Política de borrado de pizarras. ☐

ANOTACIÓN Y PANTALLA

- Anotación: activar capas de anotación. ☐
- Pantalla. Configurar el brillo de la pantalla ☐

Jorge M. Álvarez García
Maestro colaborador CFIE de León

CONFIGURACIÓN 2.1

WIFI

- Para conectar el panel a escuelas conectadas, desde la pantalla de INICIO, seleccionaremos CONFIGURACIÓN, y en REDES, seleccionamos VER REDES DISPONIBLES. Tras esto seleccionamos CED INTERNET O DOCENCIA Y NOS LOGEAMOS con nuestro usuario y contraseña de educacyl.
- Conectar a mi propia red wifi
- ¿Puedo conectar el panel a un cable de red?.

PIZARRA BLANCA

- Configurar guardado automático.
- Uso de la mano para escribir. Activar y desactivar.
- Política de borrado de pizarras.

ANOTACIÓN Y PANTALLA

- Anotación: activar capas de anotación.
- Pantalla. Configurar el brillo de la pantalla

Jorge M. Álvarez García
Maestro colaborador CFIE de León

PIZARRA BLANCA 3

ESCRITURA

- Cambiar entre escritura con lápiz y a mano..
- Cambiar colores y grosor del trazo.
- Borrado.
- Reconocimiento de texto escrito.

FONDOS

- Añadir diferentes fondos a la pizarra.
- Color sólido diferente al blanco.

WIDGETS

- Añadir plantillas.
- Pizarra para toda la clase.
- COMPARTIR PIZARRA.

Jorge M. Álvarez García
Maestro colaborador CFIE de León

APPS 4

TIENDA

- Accedemos a la tienda.
- Revisamos la conexión wifi.

INSTALAR

- Instalamos una APP diferentes fondos a la pizarra.
- Localizamos la app en el panel tras la instalación.

DESINSTALAR

- Desinstalamos la app anteriormente instalada.

Jorge M. Álvarez García
Maestro colaborador CFIE de León

COMPARTIR PANTALLA 5

PIZARRA EN BLANCO

- Compartir una pizarra en blanco sin que los alumnos puedan interactuar en ella.
- Compartir una pizarra en blanco en la que los alumnos puedan interactuar.

PANTALLA

- Compartir la pantalla desde el botón COMPARTIR de la página de inicio.
- Compartir la pantalla desde los dispositivos de los alumnos.
- DESDE LA APP SMART.

Jorge M. Álvarez García
Maestro colaborador CFIE de León