

Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone



Teclas de función	
Silencio e interfono.	
Nivel del teléfono o volumen del manos libres. Ajuste el contraste.	
Servicios de audio (manos libres, terminal o auriculares).	
<ul style="list-style-type: none"> Teclas programables (teclas F1 y F2): El indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla. Se puede asociar una llamada directa o de servicio a estas teclas. Las teclas de funciones preprogramadas se encuentran desactivadas en el modo "seguro". Las teclas F1 y F2 son teclas de línea. 	
Tecla de rellamada: para acceder a la función "Rellamada".	
Tecla de información: para obtener información sobre las funciones de la página "Menú" y para programar las teclas de la página "Person".	
Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería. Este tecla se ilumina cuando usted ha recibido un nuevo mensaje de voz, mensaje de texto o solicitud de devolución de llamada.	
Tecla "Manos libres": para efectuar o responder a una llamada sin descolgar.	
Tecla FIN: para finalizar una llamada.	
Terminal inalámbrico Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone)	
	Descolgar/Colgar Volumen/Secreto : <ul style="list-style-type: none"> Realizar pulsaciones cortas sucesivas para ajustar el volumen del micrófono (3 niveles) Mantener pulsada para que su interlocutor no le oiga cuando hable

Páginas de inicio

Contiene varias líneas y páginas que ofrecen información sobre llamadas y las prestaciones a las que puede accederse pulsando las teclas asociadas a las etiquetas de pantalla (10 teclas para los teléfonos 8068/38/39 y 6 teclas para los teléfonos 8028/29).

- Página de Menús: contiene el conjunto de funciones y aplicaciones a las que se puede acceder mediante teclas asociadas a los encabezados.
- Página Perso: contiene teclas de línea y teclas de llamada directa para programar.
- Página Info: contiene información sobre el teléfono y el estado de las funciones (nombre, número de teléfono, número de mensajes, estado del desvío, recordatorio de citas, etc.)
- Icono de desvío: al pulsar la tecla asociada a este icono se puede programar o modificar la función de desvío.

Navegación


















- Tecla de validación: permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración.
- Tecla de navegación izquierda-derecha: utilizado para pasar de una página a otra y mostrar información acerca de las llamadas actuales (llamadas en curso, llamadas retenidas, llamadas entrantes).
- Tecla de navegación arriba-abajo: permite recorrer el contenido de una página.
- Utilice esta tecla para regresar al paso anterior.
- Utilice esta tecla para volver a la página de inicio (pulsación larga).

Iconos de estados / Iconos de comunicación

	Auriculares conectados		Icono de llamada entrante
	Teléfono bloqueado		Icono de llamada en curso
	Cita programada		Icono de llamada retenida

Teclado alfabético	Módulo adicional
Teclas de desplazamiento de cursor (izquierda, derecha, arriba, abajo).	El teléfono de sobremesa Premium 8028/8029 incluye 4 teclas programables con LED y etiquetas de papel. Las funciones del teléfono pueden ampliarse con Premium Add-on 10- and 40-key modules o Premium Smart display 14-key module.
Bloq. Mayúsculas: para escribir texto en letras mayúsculas.	
Tecla Alt: para acceder a los caracteres y funciones en color morado.	
Tecla Intro: para validar el texto editado.	
Tecla Backspace: para borrar un carácter del recuadro de edición.	

Todas las funciones se describen para los sistemas OmniPCX Office y OmniPCX Enterprise. Cuando una función opera de forma diferente en cada uno de estos sistemas, se describe dos veces. Esta etiqueta mostrada en el teléfono depende del tipo de teléfono. Esta guía proporciona las etiquetas para los teléfonos 8068/38/39 y las etiquetas para los teléfonos 8028/29 entre paréntesis (en caso que sean diferentes).

Llamada <ul style="list-style-type: none"> Marque el número directamente o marque el número después de pulsar una tecla de línea (una tecla para descolgar el teléfono o auricular Bluetooth, tecla de manos libres). 	
Llamar por nombre (Directorio de empresa) <ul style="list-style-type: none"> RCE - Introduzca las primeras letras del nombre del contacto y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. OTCT - Introduzca el nombre, el apellido/nombre del contacto o las iniciales y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 	
Responder una llamada <ul style="list-style-type: none"> Descuelgue el teléfono, use una tecla para descolgar el teléfono (o el auricular Bluetooth), use la tecla de manos libres o pulse la tecla que se encuentra junto al icono de llamada entrante. 	
Ignorar una llamada / Finalizar la llamada 	
Último n° emitido (repet) <ul style="list-style-type: none"> Mantener pulsada para acceder a la lista de las 10 últimas llamadas marcadas. Pulsar para llamar al último número marcado. 	
Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando <ul style="list-style-type: none"> <i>Solicitud de rellamada</i> 	
Colocación de una llamada en espera (espera) <ul style="list-style-type: none"> <i>Espera</i> 	
Envío de señalización DTMF <ul style="list-style-type: none"> <i>CódigoMF</i> (RCE), <i>Enviar tonos</i> (OTCT) Enviar números 	
Silenciar 	
Interfonía <ul style="list-style-type: none"> El teléfono responde automáticamente la llamada. Antes de ocupar la línea, se escucha una serie de pitidos específicos. 	
Realización de una segunda llamada durante una conversación <ul style="list-style-type: none"> <i>2. llam</i> 	
Respuesta a una segunda llamada durante una conversación <ul style="list-style-type: none"> Pulse la tecla asociada con la llamada entrante 	
Alternar entre llamadas (solicitud de espera) <ul style="list-style-type: none"> Pulse la tecla asociada con la llamada en espera 	
Para cancelar la segunda llamada y recuperar la primera: <ul style="list-style-type: none"> Usted recupera automáticamente la primera llamada 	
Transferir una llamada <ul style="list-style-type: none"> Se encuentra en una conversación con un interlocutor Llame a un segundo contacto Transferir la llamada 	
Conferencia <ul style="list-style-type: none"> Llame al primer contacto Llame al segundo contacto <i>Conferencia (Conf.)</i> 	
Llamar mediante teclas de llamada programadas <ul style="list-style-type: none"> Pulse la tecla deseada de llamada programada 	Personal
Modificar la tecla programada <ul style="list-style-type: none"> Pulse la tecla programada que se va a modificar Seguir las instrucciones dadas en pantalla 	Personal
Borre una tecla programada <ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> > <i>Teclas</i> (RCE) <i>Person</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Program. tecla</i> (OTCT) <i>Person</i> <i>Teclas</i> Seleccione la tecla que se va a borrar Seguir las instrucciones dadas en pantalla 	Menú 
Personalizar su mensaje vocal <ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> <i>Buzón</i> Puede escuchar el saludo, personalizar el saludo y establecer el saludo predeterminado 	Menú
Consulta de su buzón de voz 	
Desvío de llamadas a su buzón de voz <ul style="list-style-type: none"> Pulsar la tecla asociada con el icono de desvío <i>Inmediato»VM</i> Pulse la tecla asociada con el tipo de llamada reenviada necesaria 	
Cancelar el desvío <ul style="list-style-type: none"> Pulsar la tecla asociada con el icono de desvío <i>Anul»</i> 	
No molestar <ul style="list-style-type: none"> Pulsar la tecla asociada con el icono de desvío <i>Nomolestar (NoMol)</i> 	
Enviar mensajes de texto <ul style="list-style-type: none"> <i>Msg</i> <i>Enviartexto</i> Introducir el número del destinatario Seleccionar el tipo de mensaje a enviar (mensaje fijo, nuevo mensaje, etc.) 	
Leer mensajes de texto <ul style="list-style-type: none"> <i>Msg</i> <i>Leertexto</i> 	
Información acerca del teléfono	Info.
Bloquear/desbloquear el teléfono <ul style="list-style-type: none"> <i>Bloq</i> 	Menú
Ajustar volumen de audio 	
Seleccione el idioma que prefiera <ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> > <i>Opción</i> > <i>Idioma</i> (RCE) <i>Configuración</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Idioma</i> (OTCT) 	Menú
Elija el tono <ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Timbre</i> Ajustar el tono mediante los menús siguientes: Melodía, Silencio, Tonos, Volumen, etc. 	Menú
Ajuste del contraste de la pantalla <ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> > <i>Terminal</i> : > <i>Contraste</i> 	Menú
Modif contraseña <ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> > <i>Opción</i> > <i>Clave</i> (RCE) <i>Configuración</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Clave</i> (OTCT) 	Menú
Página de inicio <ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> > <i>Opción</i> > <i>Pág.inicio</i> (RCE) <i>Configuración</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Pág.inicio</i> (OTCT) Seleccionar la página predeterminada 	Menú