

Piloto luminoso

- Parpadeo verde: Nueva llamada entrante / Alarma de cita .



Teclas de función	
<p>Tecla Silencio/Interfono. Durante una llamada, pulse esta tecla para que su contacto no pueda escucharle a usted. En estado inactivo, pulse esta tecla para cambiar a modo intercomunicador. Cuando reciba una llamada, el teléfono descuelga automáticamente e inicia la conversación directamente en modo manos libres. Cuando está activado, la tecla se ilumina en azul.</p>	
Bajar el volumen / Reduzca el contraste.	
Subir el volumen / Aumente el contraste.	
Pulsando esta tecla se responde a la llamada en modo manos libres (la tecla es azul). Si hay una llamada en curso, pulsando esta tecla cambia de modo manos libres a auriculares o modo auriculares.	
Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería. Esta tecla parpadeará cuando reciba un nuevo mensaje de voz, un mensaje instantáneo o una solicitud de devolución de llamada. Acceder al registro de llamadas.	
<p>La tecla de rellamada está asociada con la tecla descolgar cuando el teléfono está en estado inactivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rellamada del último número (pulsación breve). • Volver a llamar a uno de los 8 últimos números (pulsación prolongada). 	

Páginas de inicio

Puede acceder a todas las funciones de su teléfono a través de estas pantallas. La pantalla por defecto tiene tres páginas a las que podrá acceder seleccionando con las teclas de navegación la pestaña correspondiente en la parte superior de la pantalla. La página seleccionada se mostrará destacada.

- Página de Menús: Contiene el conjunto de funciones y aplicaciones a las que se puede acceder mediante teclas asociadas a los encabezados.
- Página Perso: Contiene teclas de línea y teclas de llamada directa para programar.
- Página Info: Contiene información sobre el teléfono y el estado de las funciones: nombre, número de teléfono, número de mensajes, estado del desvío, recordatorio de citas, etc.
- Icono de desvío: Al pulsar la tecla asociada a este icono se puede programar o modificar la función de desvío.

Navegación

Tecla de validación:

- Permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración.
- Sirve para validar un texto editado.

Tecla de navegación izquierda-derecha:

- Utilizado para pasar de una página a otra y mostrar información acerca de las llamadas actuales (llamadas en curso, llamadas retenidas, llamadas entrantes).
- Sirve para navegar en un cuadro de texto.

Tecla de navegación arriba-abajo:

- Permite recorrer el contenido de una página.

Tecla Volver/Salir/Retroceso

- Utilice esta tecla para regresar al paso anterior.
- Utilice esta tecla para volver a la página de inicio (pulsación rápida).
- Borre un número o una letra en el cuadro de texto o de marcación con esta tecla.

Iconos de estado/ Iconos de llamadas

	Auriculares conectados.		Icono de llamada entrante.
	Teléfono bloqueado.		Icono de llamada en curso.
	Cita programada.		Icono de llamada retenida.

Teclas preprogramadas

El 8018 DeskPhone cuenta con 3 teclas preprogramadas para acceder a determinadas funciones. En este caso, el icono de la función está impreso en la etiqueta de papel. Pulse la tecla correspondiente para usar esta función. Cuando se activa, el LED de la tecla correspondiente permanece encendido. Pulse la tecla correspondiente para desactivarlo.






- Teclado alfanumérico
Cambie de teclado alfabético a numérico con esta tecla.
- Teclas programables (teclas F1 y F2). Se puede asociar una llamada directa o de servicio a estas teclas.





Teclado alfabético

- Cambie el teclado al modo alfabético con la tecla programada correspondiente. Cuando se activa, el LED de la tecla correspondiente permanece encendido...
- Escriba caracteres alfabéticos.
Las teclas numéricas tienen asociadas una serie de letras que podrá introducir si pulsa sucesivamente. El número es el último carácter de la serie. Algunos caracteres especiales se muestran pulsando sucesivamente estas teclas:

○ : %) \$) /) ~) &) ()) []) =) *	○ : espacio > - > _ > 1
○ : @ > #	○ : + > . > , > ; > : > / > \ > ? > ! > 0

Llamada	
<ul style="list-style-type: none"> Marque el número directamente o marque el número después de pulsar una tecla de línea (una tecla para descolgar el teléfono o auricular Bluetooth, tecla de manos libres). 	
Llamar por nombre (Directorio de empresa)	
<ul style="list-style-type: none"> 123<>abc Cambie el teclado al modo alfabético con la tecla programada correspondiente. Introduzca el nombre, el apellido/nombre del contacto o las iniciales y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 	
Responder una llamada	
<ul style="list-style-type: none"> Descuelgue el teléfono, use una tecla para descolgar el teléfono (o el auricular Bluetooth), use la tecla de manos libres o pulse la tecla que se encuentra junto al icono de llamada entrante. 	
Ignorar una llamada / Finalizar la llamada	
Último n° emitido (repet)	
<ul style="list-style-type: none"> Mantener pulsada para acceder a la lista de las 10 últimas llamadas marcadas. Pulsar para llamar al último número marcado. 	
Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Solicitud de rellamada</i> 	
Poner de una llamada en espera (espera)	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Espera</i> 	
Envío de señalización DTMF	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Enviar tonos</i> Enviar números. 	
Silenciar	
	
Interfonía	
<ul style="list-style-type: none"> El teléfono responde automáticamente la llamada. Antes de ocupar la línea, se escucha una serie de pitidos específicos. 	
Realización de una segunda llamada durante una conversación	
	
<ul style="list-style-type: none"> <i>2. llam</i> 	
Respuesta a una segunda llamada durante una conversación	
	
<ul style="list-style-type: none"> Pulse la tecla asociada con la llamada entrante. 	

Alternar entre llamadas (solicitud de espera)	
<ul style="list-style-type: none"> Pulse la tecla asociada con la llamada en espera. 	
Para cancelar la segunda llamada y recuperar la primera:	
<ul style="list-style-type: none"> Usted recupera automáticamente la primera llamada. 	
Transferir una llamada	
<ul style="list-style-type: none"> Durante una conversación con un interlocutor. Llame a un segundo contacto. Transferir la llamada. 	
Conferencia	
<ul style="list-style-type: none"> Llame al primer contacto. Llame al segundo contacto. <i>Conferencia (Conf.)</i> 	
Llamar mediante teclas de llamada programadas	Personal
<ul style="list-style-type: none"> Pulse la tecla deseada de llamada programada. 	
Modificar la tecla programada	Personal
<ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Program. tecla</i> Pulse la tecla programada que se va a modificar. Seguir las instrucciones dadas en pantalla. 	
Borre una tecla programada	Menú
<ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Program. tecla</i> Seleccione la tecla que se va a borrar. Seguir las instrucciones dadas en pantalla. 	
Personalizar su mensaje vocal	Menú
<ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> <i>Buzón</i> Puede escuchar el saludo, personalizar el saludo y establecer el saludo predeterminado. 	
Consulta de su buzón de voz	
Desvío de llamadas a su buzón de voz	
<ul style="list-style-type: none"> Pulsar la tecla asociada con el icono de desvío. <i>Inmediato» VM</i> Pulse la tecla asociada con el tipo de llamada reenviada necesaria. 	
Cancelar el desvío	
<ul style="list-style-type: none"> Pulsar la tecla asociada con el icono de desvío. <i>Anul»</i> 	

No molestar	
<ul style="list-style-type: none"> Pulsar la tecla asociada con el icono de desvío. <i>Nomolestar (NoMol)</i> 	
Enviar mensajes de texto	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Msg</i> <i>Enviartexto</i> Introducir el número del destinatario. Seleccionar el tipo de mensaje a enviar (mensaje fijo, nuevo mensaje, etc.). 123<>abc Cambie al teclado numérico para marcar un número y al alfabético para escribir texto con la tecla programada correspondiente. 	
Leer mensajes de texto	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Msg</i> <i>Leertexto</i> 	
Información acerca del teléfono	Info.
Bloquear/desbloquear el teléfono	Menú
<ul style="list-style-type: none"> <i>Bloq</i> 	
Ajustar volumen de audio	
Seleccione el idioma que prefiera	Menú
<ul style="list-style-type: none"> <i>Configuración</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Idioma</i> 	
Elija el tono	Menú
<ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Timbre</i> Ajustar el tono mediante los menús siguientes: Melodía, Silencio, Tonos, Volumen, etc. 	
Ajuste del contraste de la pantalla	Menú
<ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Contraste</i> 	
Modificar la contraseña del equipo	Menú
<ul style="list-style-type: none"> <i>Configuración</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Clave</i> 	
Página de inicio	Menú
<ul style="list-style-type: none"> <i>Configuración</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Pág.inicio</i> Seleccionar la página predeterminada. 	