

Teclas

	<ul style="list-style-type: none"> Pulsar la tecla de llamada - en estado de inactividad - pulsación breve durante la llamada entrante (timbre). Tecla de rellamada: para acceder a la función 'Rellamada' (pulsación breve/larga en estado de inactividad).
	<ul style="list-style-type: none"> Timbre silencioso al recibir una llamada entrante. Finalizar la llamada (Descolgar). Volver a la página principal.
	<ul style="list-style-type: none"> Tecla de silencio <p>Durante una llamada, pulse esta tecla para que su contacto no pueda escucharle a usted. Cuando está activado, la tecla parpadea en azul.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tecla de interfonía <p>En estado de inactividad, pulse esta tecla para pasar el teléfono al modo interfonía. Cuando reciba una llamada, el teléfono se descuelga automáticamente y usted entra directamente en el modo manos libres. Cuando está activado, la tecla se ilumina en azul.</p> <ul style="list-style-type: none"> El administrador del sistema puede desactivar esta función.
	<ul style="list-style-type: none"> Tecla de mensajería para acceder al portal de mensajería (registro de llamadas, mensajes de voz y mensajes de texto). <p>Esta tecla parpadea en azul cuando hay un nuevo evento, como un nuevo mensaje de voz, un nuevo mensaje instantáneo o un nuevo evento en el registro de llamadas, y permanece encendida hasta que se confirman o eliminan todos los eventos. La tecla permanece encendida hasta que se confirman o borran todos los eventos.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Pulsando esta tecla se responde a la llamada en modo manos libres (la tecla es azul). Si hay una llamada en curso, pulsando esta tecla cambia de modo manos libres a auriculares o modo auriculares. Una pulsación larga activa el altavoz cuando hay una llamada en progreso a través del teléfono o el auricular.
	<ul style="list-style-type: none"> Subir el volumen (estado llamada o sonando). Aumentar el brillo (estado inactivo)⁽¹⁾. Aumentar el contraste (estado inactivo)⁽²⁾⁽³⁾.
	<ul style="list-style-type: none"> Bajar el volumen (estado llamada o sonando). Disminuir el brillo (estado inactivo)⁽¹⁾. Reducir el contraste (estado inactivo)⁽²⁾⁽³⁾.
<p>Las siguientes teclas dependen de la configuración del sistema. La tecla 'abc' es una tecla que permite cambiar entre los teclados alfabético y numérico (tecla alfanumérica) o una tecla programable si ya hay un teclado opcional conectado al teléfono. Las teclas F1 y F2 son teclas programables. Las teclas de espera y transferencia dependen del sistema y de los países, póngase en contacto con su instalador para obtener más información sobre su sistema (Configuración para Estados Unidos, por ejemplo). En este caso F1 y F2 ya no son programables.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Tecla programable (F1). El indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla (azul). Se puede asociar una llamada directa o de servicio a estas teclas. Poner una llamada en espera / Recuperar la llamada en espera. Esta función depende de la configuración del sistema. Si es necesario, póngase en contacto con el administrador.
	<ul style="list-style-type: none"> Tecla programable (F2). Se ilumina en azul cuando está activada la función asociada con la tecla. Se puede asociar una llamada directa o de servicio a estas teclas. Transferencia: transferir la llamada a otro número. Esta función depende de la configuración del sistema. Si es necesario, póngase en contacto con el administrador.
	<ul style="list-style-type: none"> Tecla alfanumérica <p>Alternar entre teclado alfabético y numérico. Cuando está activado, la tecla se ilumina en azul. La tecla se puede programar como teclas F1 o F2 configurables si el teclado ALE-10 opcional está conectado al teléfono de escritorio.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Tecla programable (Si el teclado opcional está conectado al teléfono de escritorio). El indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla (azul). Se puede asociar una llamada directa o de servicio a estas teclas.
--	---

⁽¹⁾ Disponible para ALE-30h Essential DeskPhone ⁽²⁾ Disponible para ALE-20h Essential DeskPhone ⁽³⁾ Disponible para ALE-20 Essential DeskPhone.



Iconos de estado

Modo silencioso.



Teléfono bloqueado ⁽¹⁾.



Auriculares conectados.



Manos libres conectado



Cita programada.



Refuerzo de potencia (control centralizado de la potencia adicional a través de USB).



Icono de señal cifrado.



Wi-Fi (uso futuro)



Iconos de llamadas

Icono de llamada entrante.



Icono de llamada en curso.



Icono de llamada retenida.



Su interlocutor finalizó la conversación.



Teclado alfanumérico

Su teléfono está equipado con un teclado alfanumérico. Puede pasar del teclado numérico (para marcar un número) al alfabético (para escribir texto) y viceversa, pulsando la tecla alfanumérica. Cuando se encuentra en una zona de texto, puede cambiar al teclado alfabético seleccionando esta tecla. Cuando está activado, la tecla se ilumina en azul. Seleccione la misma tecla que se ilumina en azul para pasar al teclado numérico (la tecla se apaga). Su teléfono de oficina también puede estar equipado con un teclado alfabético magnético: ALE-10 keypad (se venden por separado). En este caso, la tecla alfanumérica está deshabilitada. Por lo tanto, la tecla específica puede ser programada.



*	%	\$	/	~	&	()	[]	=	*
#	@	#	{ }						
1	espacio		-	_	1				
0	+	.	,	;	:	\	?	!	< >

* Pulsar y mantener pulsada la tecla '*' para pasar del modo minúscula al modo mayúscula, y viceversa.

Con las teclas de navegación puede mover el cursor dentro del texto (excepto en la función de marcar por nombre).

C Sirve para borrar el último carácter introducido. El modo alfabético permanece activado...

Llamada Marque el número directamente o marque el número después de pulsar una tecla de línea (una tecla para descolgar el teléfono o auricular Bluetooth®, tecla de manos libres).		Modificar la tecla programada <i>Person → Teléf. → Program. tecla</i> Pulse la tecla programada que se va a modificar. Seguir las instrucciones dadas en pantalla.	Menú
Lamar por nombre (Directorio de empresa) Introduzca el nombre, el apellido/nombre del contacto o las iniciales y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.		Borrar una tecla programada <i>Person → Teléf. → Program. tecla</i> Seleccione la tecla que se va a borrar. Seguir las instrucciones dadas en pantalla.	Menú
Responder una llamada Descuelgue el teléfono, utilice una tecla de descolgado (teléfono o teléfono Bluetooth®), utilice la tecla de manos libres o pulse el icono de llamada entrante.		Personalizar su mensaje vocal <i>Mensajes de voz → Opciones pers.</i> Puede escuchar el saludo, personalizar el saludo y establecer el saludo predeterminado.	
Ignorar una llamada / Finalizar la llamada.		Consulta de su buzón de voz	
Último nº emitido (repet) Mantener pulsada para acceder a la lista de las 8 últimas llamadas marcadas.		Desvío de llamadas a su buzón de voz Seleccione el icono de desvío. <i>DV inme. MV</i> Seleccione el tipo de desvío de llamadas requerido.	
Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando <i>Solicitud de rellamada</i>		Cancelar el desvío Seleccione el icono de desvío. <i>Desactivar → Anulación desvío</i>	
Poner de una llamada en espera (espera) <i>Espera</i>	F1 (1)	No molestar Seleccione el icono de desvío. <i>Nomolestar (NoMol)</i>	
Envío de señalización DTMF <i>Enviar tonos</i> Enviar números.		Leer mensajes de texto <i>Msje texto nuevo</i> <i>Leer mensaje (Leer msje)</i>	
Silenciar		Enviar mensajes de texto <i>Mensajes de texto /Msje texto nuevo /Msjes texto nuevos</i> <i>Enviar</i>	
Interfonía El teléfono responde automáticamente la llamada. Antes de ocupar la línea, se escucha una serie de pitidos específicos.	Pulsación larga	Introducir el número del destinatario. Seleccionar el tipo de mensaje a enviar (mensaje fijo, nuevo mensaje, etc.).	
Cambiar de un modo de audio a otro		Información acerca del teléfono	Info.
Realización de una segunda llamada durante una conversación <i>2.llam</i>		Bloquear/desbloquear el teléfono <i>Bloquear</i>	Menú
Respuesta a una segunda llamada durante una conversación Seleccione el icono de llamada entrante.		Ajustar volumen de audio	
Alternar entre llamadas (solicitud de espera) Seleccione el icono de llamada en espera de la pantalla de conversación.		Selección del idioma que prefiera <i>Configuración → Teléf. → Idioma</i>	Menú
Para cancelar la segunda llamada y recuperar la primera Usted recupera automáticamente la primera llamada.		Elija el tono <i>Person → Teléf. → Timbre</i>	Menú
Transferir una llamada Durante una conversación con un interlocutor. Llame a un segundo contacto. <i>Transf.</i>	F2 (1)	Ajustar el brillo del terminal <i>Person → Teléf. → Menú local → Visualizar → Brillo</i>	Menú
Conferencia Llame al primer contacto. Llame al segundo contacto. <i>Conferencia (Conferencia).</i>		Ajuste del contraste de la pantalla <i>Person → Teléf. → Contraste</i>	Menú
Llamar mediante teclas de llamada programadas Pulse la tecla deseada de llamada programada.	Personal	Modificar la contraseña del equipo <i>Configuración → Teléf. → Clave</i>	Menú
Programar las teclas de llamada directa Seleccione una tecla programable vacía o <i>Person → Teléf. → Program. tecla</i>		Página de inicio <i>Configuración → Teléf. → Pág.inicio</i>	Menú
Seleccione la tecla para el programa. Introduzca el nombre y el número que desea asociar a la tecla.	Menú	Seleccionar la página predeterminada.	

(1) Esta tecla depende de la configuración del sistema y de países como Estados Unidos.